

Guantes protectores de cuero LPG 10

Los guantes protectores de cuero NOVAX[®] proporcionan una capa adicional de seguridad para los guantes aislantes de caucho. Deben utilizarse únicamente como protección mecánica contra abrasiones, cortes, desgarros y pinchazos de los guantes aislantes. Los protectores de cuero siempre deben usarse sobre los guantes aislantes de goma cuando se trabaja en vivo.

Normas	EN 420, EN 388
Rendimiento	2121X
Material	Cuero
Tipo de cuero	Piel de cabra grano entero
Color	Gris
Espesor	0.80mm (Palma, dorso & puño)
Talla	7 – 12
Largo	254mm (10")
Muñeca	Elástico fruncido
Peso (g) / par	Aprox. 144 – 168 (<i>dependiendo de la talla</i>)
Empaque	1 par por bolsa, 25 bolsas por caja master



Tallas	7	8	9	10	11	12
Palm Circumference Measurement	250mm	260mm	270mm	280mm	290mm	300mm

Uso recomendado:

- Para uso con guantes de caucho aislantes NOVAX[®] Clase 00 – 0.

Cuál talla de guante es mejor para mí?

NOVAX[®] Los guantes protectores de cuero son únicos y se ajustan al mismo tamaño de aislamiento de caucho NOVAX[®] utilizado. **Ejemplo:** Si se utilizan guantes aislantes de caucho Clase 0, Tamaño 10, el protector de cuero adecuado a utilizar es el Tamaño 10.

Precaución: Los protectores de cuero deben usarse únicamente como protección mecánica para los guantes aislantes de goma y no deben usarse para protección eléctrica.