

Guantes de cuero protector LPG 12

Los guantes protectores de cuero NOVAX® ofrecen una capa adicional de seguridad para los guantes aislantes de goma. Su uso está limitado a la protección mecánica contra abrasiones, cortes, desgarros y perforaciones. Los protectores de cuero deben usarse siempre sobre los guantes aislantes de goma durante trabajos en tensión.

Estándar	EN 420, EN 388
Calificación	2121X
Material	Cuero y nailon
Tipo de cuero	Piel de cabra grano en la parte posterior y palma, cuero vacuno en puño
Color	Grey
Espesor	0.80mm (palma y espalda) 1.20mm (manguito)
Tamaño	7 - 12
Longitud	305mm (12")
Tira de la correa	Correa ajustable
Peso (g) / par	Aprox. 200 - 261 (dependiendo del tamaño)
Embalaje	1 par en un polybag, 25 polybags en un cartón de la



Tallas	7	8	9	10	11	12
Medición de la circunferencia de la palma	250mm	260mm	270mm	280mm	290mm	300mm

Uso recomendado:

- Con guantes de caucho aislados NOVAX® Clase 1 – 2

¿Qué tamaño de guante es correcto para mí?

Los guantes protectores de cuero NOVAX® son únicos donde caben del mismo tamaño que el caucho aislante NOVAX® usado. Ejemplo: Si se utiliza un guante aislante de caucho de la clase 2, tamaño 10, el protector de cuero correcto es el tamaño 10.

Warning: The leather protectors are to be used only for mechanical protection for the rubber insulating gloves and shall not be used for electrical protection.

Any enquiries, please reach out to us at sales@novax-intl.com or visit our website at www.novax-intl.com